



注意

特殊増設ベース (BEU-04H) に関する注意事項

BEU-04H エリアに対する I/O 割付設定が、実装されたモジュールと違っている場合（実装されているリモートモジュールの割付が違っている場合）には、CPU に「88」を表示してエラー状態となります。I/O 割付を見直して、正しく修正してください。また、この場合には I/O 割付不一致時の運転を「OK」としても、運転はしません。

「88」エラー表示時の不具合部分の切り分け方法

正常に運転していたシステムが突然 CPU に「88」エラーを表示して停止した場合には、電源を OFF してから BEU-04H を切り離して（増設ケーブルを外す等により）、再度電源を入れてください。

CPU のエラー表示が「41」等に変われば BEU-04H の部分（電源、IOC-01H、BEU-04H、実装モジュール）の何れかに I/O 割付不一致等の異常があります。また、CPU のエラー表示が「88」のままで変わらない場合には、その他の部分（CPU、メモリ等）の異常です。