


## H - 3 0 2 ~ H - 2 0 0 2 シリーズ 6 4 点入出力モジュールの中継端子台接続

下記構成で、中継端子台を接続できます。



以上