

H-252B/252C/250用入出力コネクタのピン配置

H-252B/252C/250でご使用の場合は下記添付銘板に貼り換えてお使いください。

2.1 I/O種別割付け

プログラム入力前に表2.1に従ってI/O種別割付けを行ってください。

表2.1 割付記号一覧表

CPU	モジュール種別	仕 様	形 式	I/O 割付記号
H-200	32点入力	DC24V	PIH-DM	WX8W
	32点出力	トランジスタ出力	POH-TM	WY8W
H-250	32点入力	DC24V	PIH-DM	X32/WX8W
	32点出力	トランジスタ出力	POH-TM	Y32/WY8W

H-200でご使用する場合は、ワードモジュールとして割付てください。

H-250/252でご使用する場合はビットモジュールまたはワードモジュールとして割付てください。

2.2 入出力番号

(1) H-200

32点入力、32点出力は8ワード入力、8ワード出力として割付けられますが、実際に使用するのは先頭の2ワードだけです。入出力番号の割付例を以下に示します。



(注) 未使用の残り6ワードの入力（たとえばWX2～WX7）をプログラムで読んでも常に0となります。

また、未使用の6ワードの出力（たとえばWY12～WY17）にプログラムにより出力してもその値は無視されます。

2.2 入出力番号

(2) H-250

ビット32で割付けた場合の割付列を示します。ワードで割付けた場合はH-200と同じです。

